


ERGOMIXER

Ink. 2meter takskena
ändlägesstop takfästen.





Med upphängningssystem Ergomixer kan du vispa potatismos, krämer, såser och äggvitor mm, utan att maskinens tyngd belastar din kropp.

Ergomixer används från ett balansblock som normalt monteras i rostfria skenor från taket/flätkåpan. Det finns även ett väggfäste med svängarm, om montage i taket inte är möjligt. Våra utbildade montörer hjälper er och rekommenderar rätt montage för ert kök.

Systemet kan användas med olika maskinstorlekar, standard är dock MP450 med ballongvispar