




ERGOSCOOP



Ergoscoop gör det möjligt att ösa mellan gryta & kantin utan att utsätta din kropp för större påfrestning. Du behöver inte lyfta skopans hela tyngd själv, utan endast styra den. Det spar på axlar, armar och rygg. Ergoscoop hänger i ett balansblock från rostfria skenor, som monteras i taket eller flätkåpan. Våra utbildade montörer hjälper er och rekommenderar rätt montage för ert kök.